

OMNI BLEND V MODEL TM-800

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Pre upotrebe

Obavezno pažljivo pročitajte kompletno uputstvo i garantni list pre upotrebe OmniBlendera V

Važna upozorenja

- Ako se neodgovarajuće i nepromišljeno koristi OmniBlender V može biti opasan! Zbog velike snage može u sekundi smrvti kućne i druge predmete i naneti ozbiljne povrede ruku, glave, očiju i dr.
- Vlasnik je odgovoran da čuva blender van domašaja dece !
- Uvek isključiti blender iz struje nakon upotrebe kako biste smanjili rizik
- Ne puštajte blender u rad bez posude ili sa praznom posudom !
- Zbog izuzetne oštine noževa nemojte ih dodirivati prstima prilikom čišćenja !
- Posuda OmniBlendera mora biti uvek dobro zatvorena poklopcem u toku blendiranja !
- Nikako ne koristite kašike i druge predmete za mešanje namirnica u toku blendiranja i ne stavljajte ih u posudu !
- Površina - podloga na kojoj OmniBlender stoji tokom rada mora biti suva i čista od prašine, zrnevlja i sl. jer ventilatori za hlađenje motora sav taj sadržaj mogu usisati što dovodi do oštećenja motora zbog neadekvatnog rukovanja !

Osnovno uputstvo

- Uključite blender u u šuko utičnicu
- Uključite glavni prekidač sa OFF na ON poziciju - signalna crvena lampica na prekidaču će zasvetleti
- Stavite prethodno napunjenu i potpuno poklopljenu posudu na ležište na bazi blendera
- Preporučljivo je dodati vode do nivoa iznad noževa jer ona pomaže da se sadržaj brže i bolje izblendira a takođe omogućava duži radni vek motora i usporava tupljenje noževa.
- **Ručno upravljanje** - postoje 4 brzine ručnog upravljanja:
 - a. LOW – najmanja brzina
 - b. MEDIUM – srednja brzina
 - c. HIGH – najveća brzina (38.000 obrtaja / minuti)
 - d. PULSE - za pulsnu brzinu koja stalnim pritiskom na PULSE daje najveću brzinu blendera u kratkom intervalu - obično za drobljenje leda

Blendirajte uvek od najmanje prema najvećoj brzini. To će čuvati motor i doprineti njegovom dugom trajanju, a sadržaj će biti blendiran postupnije i bolje.

- **Automatsko upravljanje (preporučljivo !!!)** – odaberite jednu od 3 opcije za automatski start i automatsko isključivanje (dužina trajanja u sekundama):
 - 35"
 - 60"
 - 90"

U svakom od ovih modova brzina blendiranja se automatski povećava od najmanje do maksimalne brzine od 38.000 obrtaja u minuti koja se dostiže na kraju blendiranja. Crvene lampice signaliziraju odabrani program brzine. Dugački zvuk oglašava kraj automatskog procesa - ne otvarajte poklopac pre nego što čujete zvuk !! Blendiranje se prekida ponovnim dodiranjem na dugme ili isključivanjem blendera na glavnom OFF/ON prekidaču.

Dodatna uputstva

1. Blender koristite na ravnoj, suvoj i čistoj podlozi !
2. Savetujemo da uvek budete prisutni i pazite na blender tih pola minuta ili minut koliko radi.
3. Ne uključujte blender bez posude ili sa praznom posudom.
4. Pre stavljanja posude obavezno obrisati i osušiti gumenu podlošku na ležištu posude. Zaostalu tečnost snažna ventilacija motora može uvući u unutrašnjost i raspršiti po motoru i elektronici. Osnovu i motor treba uvek održavati suvim.
5. Ne prepunjavajte posudu više od 2/3 zapremine jer može doći do preliivanja tečnosti pored poklopca. Suvišna tečnost je glavni uzrok kvarova motora i elektronike - motor i elektronika zatrpani iscuralom tečnošću i vlažni nisu obuhvaćeni garancijom. Ako se prosipanje tečnosti desi, isključite blender iz struje, obrišite ga i očistite i tek onda nastavite sa blendiranjem.
6. Posuda mora biti dobro poklopljena tokom blendiranja - preporučujemo da držite poklopac.
7. Tokom blendiranja opasno je naginjati i pomerati blender!
8. Nemojte stavljati tvrde namirnice u posudu tokom blendiranja. Tvrdi sastojci ubačeni u toku procesa mogu oštetiti nož i i njegovo ležište sa prenosnim zupčanicom.
9. Prilikom drobljenja leda u posudu treba dodati tečnosti (voda, sok itd.). Tečnosti smanjuju oštećenja i pomažu okretanju sečiva. Ovim se može izbeći oštećenje prenosnog zupčanika i pomoći njegovom dugom trajanju.
10. Prilikom drobljenja leda, smrnutih i tvrdih namirnica držite čvrsto jednom rukom posudu na ležištu.
11. Zbog izuzetno velike brzine OmniBlenda V blendiranje je drastično kraće nego kod uobičajenih kućnih blendera. Zato pazite da predugim blendiranjem ne pregrijete namirnice i tako im umanjite hranljive vrednosti. Ako blendiranje traje više minuta tečnost se može ugrijati na visoku temperature pa se takva rad ne preporučuje.
12. Ukoliko je proces blendiranja bio prekratak i niste zadovoljni ujednačenošću napitka, pritisnite dugme PULSE i držite još nekoliko sekundi.
13. Ako nož ne hvata namirnice i ne vuče ih u centrifugu prekinite proces pa probajte sa pulsним blendiranjem u par pritisaka tako da namirnice poskoče i prodju do noževa. Ukoliko Vam to ne uspe onda skinite posudu i pomoću drvene ili plastične kašike ili varjače pogurajte namirnice na dno.
14. Veoma je opasno gurati namirnice u posudi bilo kakvim predmetom u procesu blendiranja!

Uputstvo za čišćenje

1. Najefikasnije čišćenje je odmah posle istakanja dobijenog napitka.
2. Isprati posudu i dodati oko pola litra vode sa nekoliko kapi deterdženta.
3. Uključiti blender oko 10 sekundi, isprati posudu i okrenuti je da se ocedi. Bazu motora ne prati vodom već samo obrisati vlažnom krpom.