

**VAŽNA UPOZORENJA**

- Ako se neodgovarajuće i nepromišljeno koristi VEGAVITA VBL-767 BLENDER može biti opasan! Zbog velike snage može u sekundi smrviti kućne i druge predmete i naneti ozbiljne povrede ruku, glave, očiju i dr.
- Vlasnik je odgovoran da čuva blender van domašaja dece
- Uvek isključiti blender iz struje nakon upotrebe kako biste smanjili rizik
- Zbog izuzetne oštine noževa nemojte ih dodirivati prstima prilikom čišćenja
- Obavezno budite prisutni i pazite na blender tih pola minuta dok radi, a rukom pridržavajte posudu i poklopac. Posuda mora biti precizno stavljena u ležište, a poklopac čvrsto fiksiran na posudi.
- Nikako ne koristite kašike i druge predmete za mešanje namirnica u toku blendiranja i ne stavljajte ih u posudu
- Blender koristite isključivo na ravnoj i stabilnoj podlozi. Tokom blendiranja veoma je opasno nagnjati ili pomerati blender
- Površina - podloga na kojoj blender stoji tokom rada mora biti suva i čista od prašine, zrnevlja i sl. jer ventilatori za hlađenje motora sav taj sadržaj mogu usisati što dovodi do oštećenja motora zbog neadekvatnog rukovanja
- Ne uključujte blender bez posude ili sa praznom posudom
- Kućište koje sadrži motor uvek mora biti suvo

**OSNOVNO UPUTSTVO**

- Uključite blender u u strujnu utičnicu
- Uključite glavni prekidač sa OFF na ON poziciju
- Stavite prethodno napunjenu i potpuno poklopljenu posudu na ležište na bazi blendera. Po potrebi, kroz otvor na poklopcu, stavite i šipku za mešanje koja olakšava blendiranje u slučaju da blendirate veću količinu namernica
- Nemojte prepuniti posudu više od 2/3 jer to povećava rizik od preliivanja sadržaja. Suvišna tečnost je glavni uzrok kvarova motora i elektronike - motor i elektronika zatrpani iscuralom tečnošću u vlažni nisu obuhvaćeni garancijom. Ako se prosipanje tečnosti desi, momentalno isključite blender iz struje, obrišite ga i očistite, dobro osušite i tek potom nastavite sa blendiranjem
- Preporučljivo je dodati vode do nivoa iznad noževa jer ona pomaže da se sadržaj brže i bolje izblendira a takođe omogućava duži radni vek motora i usporava tupljenje noževa
- Podesite dugme za brzinu blendiranja – krajnji levi "LOW" položaj je najsporiji, krajnji desni "HIGH" položaj je najbrži. Velika većina namernica će biti potpuno izblendirana i pri najnižoj brzini. Uvek krenite sa blendiranjem od "LOW" položaja i potom, ako ima potrebe postepeno povećavajte brzinu okrećući dugme ka "HIGH" položaju.
- Praktično sve namernice će biti u potpunosti biti izblendirane u roku od pola minuta do minut i nema potrebe blendirati duže od toga. Potrebna dužina blendiranja zavisi od količine i tipa namernica i količine dodate vode
- Prilikom rada u najjačem "HIGH" modu na svakih dva minuta rada blender mora mirovati 1 minut posle toga radi hlađenja motora. Ne sme se uključivati više od 10 ovakvih neprekidnih ciklusa
- PULSE - za pulsnu brzinu koja pritiskom na PULSE daje najveću brzinu blendera u kratkom intervalu - obično za drobljenje leda. Pulsni rad koristiti u trajanju od svega par sekundi. I kod drobljenja leda dodati tečnost – vodu, sok itd
- Ako nož ne hvata namernice i ne vuče ih u centrifugu prekinite proces pa probajte sa pulsним blendiranjem u par pritisaka tako da namernice poskoče i prodju do noževa
- Po završetku, blendiranje se prekida isključivanjem blendera na glavnom OFF/ON prekidaču. Isključite blender iz struje, skinite posudu sa ležišta blendera i tek onda otvorite posudu i izručite sadržaj gde želite
- Blender kao zaštitu od preopterećenja ima bezbednosno dugme na donjoj strani kućišta koje služi za zaštitu motora od preopterećenja i pregrevanja. Ukoliko se bezbednosno dugme isključilo, treba sačekati desetak minuta da se blender ohladi, uključiti dugme i nastaviti sa blendiranjem ali opreznije i umerenije nego do tada

**UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE**

- Najefikasnije čišćenje je odmah posle istakanja dobijenog napitka.
- Isprati posudu i dodati oko pola litra vode sa nekoliko kapi deterdženta.
- Uključiti blender na oko 5-7 sekundi, isprati posudu i okrenuti je da se ocedi. Bazu motora ne prati vodom već samo obrisati vlažnom krpom
- Ne gurajte ruku u posudu prilikom čišćenje jer su sečiva noževa izuzetno oštra. Posuda se može iznutra čistiti rukom jedino kada su noževi izvađeni
- Ni u kom slučaju niti kućište blendera sa motorom niti posudu blendera ne prati u mašini za pranje posuđa

**GARANCIJA**

Garantni rok je 2 godine. Štete prozrokovane neodgovarajućim korišćenjem, prirodnim nepogodama ili višom silom nisu pokrivene garancijom. Za sečiva, koja su potrošni delovi, naplaćuje se samo njihova cena dok je zamena u garantnom roku besplatna.